



Store 'n' Go<sup>®</sup>  
**USB Flash Drive**  
**Quick Guide**



**English**

# Verbatim Store 'n' Go® USB Flash Drive Quick Guide

Verbatim Store 'n' Go USB Flash Drives are a convenient way of storing, sharing and transporting your data, photos, music, and video clips. Please familiarize yourself with the following instructions before using your Store 'n' Go.

## Getting Started (Windows 2000, XP and VISTA Operating Systems only):

Plug device in USB port. Windows will automatically recognize a new removable drive. Click on My Computer and locate the new removable drive. You may now use Store 'n' Go just like any other drive to store, copy, move, or delete files. Note: It is recommended to copy the V-Safe 100 manual and program files from the removable drive to your desktop for future reference. You may delete these files from the drive if desired to maximize storage space. These files can also be downloaded from [www.verbatim.com](http://www.verbatim.com).

## To Remove Store 'n' Go:

Left click the "Safely Remove Hardware" icon on the system tray at the bottom right hand side. Click on the device you wish to remove. When the "Safe to Remove Hardware" screen appears, you can now safely remove Store 'n' Go. If you receive a message indicating the device cannot be removed right now, please close any file or application that may be open on the device and try again.

A rapidly blinking LED indicates that the device is being accessed. Note: Removing your Store 'n' Go while the LED status indicator is blinking rapidly may cause data to be corrupted or lost.

## Getting Started for Mac OS 9.0 or higher systems:

Store 'n' Go will automatically be recognized by your system. Insert the drive and click on the "Untitled" drive icon.

To Remove Store 'n' Go: Drag the Store 'n' Go icon to the recycling bin, then remove Store 'n' Go after confirming that the LED indicator is flashing slowly or off.

## Getting Started for Linux Kernel Version 2.6.x or higher:

Your Store 'n' Go will be automatically recognized upon insertion. Tested on Red Hat, Suse and Turbo Linux versions.

## Using V-Safe 100 Security Application

### (Windows 2000, XP or VISTA Operating Systems only):

V-Safe 100 Security Application enables you to setup a password to secure sensitive data from unauthorized access. Requires administrative privileges.

The V-Safe 100 Security Application has been pre-loaded on your Store 'n' Go for your convenience. Locate the "V-Safe 100.exe" file on the drive and double click it to launch. Follow the on-screen prompts to set up your password, password hint and select the size of your privacy zone. **Note: Formatting or resizing the privacy zone on your Store 'n' Go will erase all data. Copy any files you do not wish to erase to another drive before formatting or resizing the privacy partition.** Enter your password to access the privacy zone.

To logout, double click the "Logout Privacy Zone" icon placed on your Store 'n' Go. To login again, double click the V-Safe icon placed on your Store 'n' Go. Please retain your password in a secure area for safe keeping.

## To Speed System Performance (VISTA Operating Systems only):

Insert USB drive, select "Speed up my system" from the on screen menu, and select size of ReadyBoost cache.

## To disable ReadyBoost:

From "My Computer", right click "Drive Letter", select properties, select ReadyBoost tab, select "Do not use this device".

## LED Status Indicator:

Store 'n' Go's LED status indicator provides the following information:

LED Flashing Slowly: Device connected and ready for use.

LED Blinking: Device in use. (Data is being accessed or transferred.)

**Note:** Do not remove the device while the LED is blinking, as data may be corrupted or lost.

LED Off: Device is in low power suspended mode.

## Carrying Store 'n' Go:

You can put Store 'n' Go in your pocket, purse, on your key ring or attach it to a carry lanyard. Avoid temperature extremes, shock, and moisture. If your Store 'n' Go is accidentally exposed to water, allow it to dry thoroughly before using.

## Specifications:

<b>Interface:</b>	USB 2.0 (also compatible with USB 1.1 ports)
<b>Power Supply:</b>	USB bus powered (No external power required)
<b>Operating Temperature:</b>	0 degrees C to 60 degrees C
<b>Storage Temperature:</b>	-20 degrees C to 70 degrees C
<b>Environment:</b>	Relative Humidity: 5% to 90% RH
<b>Altitude:</b>	Operating: 6,096m (20,000 feet)
<b>Storage:</b>	12,192m (40,000 feet)
<b>Vibration:</b>	5G RMS, 10 to 2,000Hz, 0.5 Oct/min sweep rate
<b>Shock:</b>	Non operating 55G, 11ms, half-sine
<b>Certifications:</b>	FCC, CE, VCCI, WHQL

## Note:

It is important to maintain a backup copy of any critical data to safeguard against device loss or other malfunction.

## VERBATIM LIMITED LIFETIME WARRANTY

Verbatim Americas, LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship. If this product is found to be defective, it will be replaced at no cost to you. You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or contact Verbatim. In the U.S. and Canada, call 800-538-8589. Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used. **VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, OR FOR BREACH OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Certain states do not allow limits on consequential damages, so these limitations may not apply to you.

**Note:** Verbatim Americas, LLC may at any time revise the content of this user guide without further notice.



**Store 'n' Go<sup>®</sup>**  
**Clé USB à mémoire flash**  
**Guide de démarrage rapide**



**Français**

# Clé USB à mémoire flash Verbatim Store 'n' Go®

## Guide de démarrage rapide

Les clés USB Verbatim Store 'n' Go représentent un moyen pratique pour stocker, partager et transporter vos données, vos photos, votre musique et vos clips vidéo. Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser votre Store 'n' Go.

### Mise en route (systèmes d'exploitation Windows 2000, XP et VISTA uniquement) :

Connectez le périphérique à un port USB. Windows détecte immédiatement un nouveau disque amovible. Cliquez sur Poste de travail, puis recherchez le nouveau disque amovible. Vous pouvez à présent utiliser Store 'n' Go comme tout autre disque pour stocker, copier, déplacer ou supprimer des fichiers. **Remarque** : il est recommandé de copier les fichiers du programme et du manuel V-Safe 100 du disque amovible sur l'ordinateur pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Pour augmenter la capacité de stockage, vous pouvez ensuite supprimer ces fichiers de la clé. Vous pouvez également télécharger ces fichiers à l'adresse [www.verbatim.com](http://www.verbatim.com).

### Pour retirer Store 'n' Go :

Dans la barre d'état système située dans la partie inférieure droite de l'écran, cliquez sur l'icône « Retirer le matériel en toute sécurité ». Cliquez sur le périphérique à retirer. Lorsque le message « Le matériel peut être retiré en toute sécurité » apparaît, vous pouvez enlever Store 'n' Go. Si vous recevez un message indiquant qu'il est impossible de retirer le périphérique actuellement, fermez tout fichier ou toute application encore ouvert(e) à partir du périphérique, puis réessayez. Un LED clignotant rapidement indique qu'un processus accède actuellement au périphérique. **Remarque** : le retrait de Store 'n' Go lorsque le LED indicateur d'état clignote rapidement peut entraîner la corruption ou la perte de données.

### Mise en route (Mac OS 9.0 ou systèmes supérieurs) :

Votre système reconnaît automatiquement Store 'n' Go. Insérez la clé et cliquez sur l'icône de la clé « Sans titre ». Pour retirer Store 'n' Go : faites glisser l'icône de Store 'n' Go vers la corbeille, vérifiez que le LED clignote lentement ou est éteint, puis retirez Store 'n' Go.

### Mise en route (Linux Kernel version 2.6.x ou supérieure) :

Votre clé Store 'n' Go est automatiquement reconnue dès son insertion. Elle a été testée sur les versions Red Hat, Suse et Turbo de Linux.

### Utilisation de l'application de sécurité V-Safe 100 (systèmes d'exploitation Windows 2000, XP ou VISTA uniquement) :

L'application de sécurité V-Safe 100 vous permet de définir un mot de passe visant à protéger les données confidentielles contre tout accès non autorisé. Elle requiert des droits d'administrateur.

Pour plus de commodité, l'application de sécurité V-Safe 100 a été pré-chargée sur votre clé Store 'n' Go. Sur la clé, recherchez le fichier V-Safe 100.exe, puis double-cliquez dessus pour lancer l'application. Pour définir votre mot de passe et une indication de mot de passe, et sélectionner la taille de votre zone d'accès restreint, suivez les instructions apparaissant à l'écran.

**Remarque : le formatage ou le redimensionnement de la zone d'accès restreint de votre Store 'n' Go effacera toutes les données. Copiez les fichiers à conserver sur un autre disque avant de formater ou de redimensionner la zone d'accès restreint.** Pour accéder à la zone d'accès restreint, saisissez votre mot de passe. Pour vous déconnecter, double-cliquez sur l'icône « Déconnexion de la zone d'accès restreint » placée sur votre Store 'n' Go. Pour vous connecter à nouveau, double-cliquez sur l'icône V-Safe placée sur votre Store 'n' Go. Conservez votre mot de passe dans un endroit sûr.

## Pour accélérer les performances du système (systèmes d'exploitation VISTA uniquement) :

Insérez la clé USB, sélectionnez « Accélérer mon système » dans le menu apparaissant à l'écran, puis sélectionnez la taille du cache ReadyBoost.

## Pour désactiver ReadyBoost :

Dans « Poste de travail », cliquez avec le bouton droit de la souris sur la lettre du lecteur, sélectionnez « Propriétés », l'onglet ReadyBoost, puis « Ne pas utiliser ce périphérique ».

## Indicateur d'état LED

Le indicateur d'état LED de Store 'n' Go fournit les informations suivantes :

Clignotement lent du LED : le périphérique est connecté et prêt à l'emploi.

Clignotement rapide du LED : le périphérique est en cours d'utilisation (accès aux données ou transfert de données).

**Remarque** : ne retirez pas le périphérique lorsque le LED clignote rapidement, sous peine d'entraîner la corruption ou la perte de données.

LED éteint : le périphérique est en veille, en mode d'économie d'énergie.

## Transport de Store 'n' Go :

Vous pouvez placer Store 'n' Go dans votre poche ou votre porte-monnaie, l'accrocher à votre porte-clés ou l'attacher à un cordon de transport. Évitez les températures extrêmes, les chocs et l'humidité. Si votre Store 'n' Go entre accidentellement en contact avec de l'eau, laissez-la sécher complètement avant de l'utiliser.

## Caractéristiques :

<b>Interface :</b>	USB 2.0 (également compatible avec des ports USB 1.1)
<b>Alimentation électrique :</b>	Alimentée par bus USB (aucune alimentation externe requise)
<b>Température de fonctionnement :</b>	De 0 à 60° C
<b>Température de stockage :</b>	De -20 à 70° C
<b>Environnement :</b>	Humidité relative : de 5 à 90 % HR
<b>Altitude :</b>	En fonctionnement : 6 096 m (20 000 pieds)
<b>Stockage :</b>	12 192 m (40 000 pieds)
<b>Vibration :</b>	5G RMS, 10 à 2 000 Hz, vitesse de balayage à 0,5 oct/min
<b>Choc :</b>	Hors fonctionnement : 55 G, 11 ms, demi-sinusoïdal
<b>Certifications :</b>	FCC, CE, VCCI, WHQL

## Remarque :

Il est important de conserver une copie de sauvegarde des données vitales afin de vous protéger contre une perte ou une défaillance du périphérique.

## GARANTIE À VIE LIMITÉE DE VERBATIM

Verbatim Americas, LLC garantit que ce produit est exempt de défauts de matériel ou de fabrication. Si ce produit s'avère défectueux, il sera remplacé sans frais. Vous pouvez le retourner accompagné de votre reçu de caisse original à l'endroit où vous l'avez acheté ou communiquer avec Verbatim. Aux É.-U. et au Canada, téléphonez au 1 800 538-8589. Le remplacement du produit est votre seul recours aux termes de la présente garantie, et ladite garantie ne s'applique pas à une usure normale ou aux dommages résultant d'utilisation abusive, mauvais usage, négligence ou accident ni à toute incompatibilité ou mauvais rendement causé par un logiciel ou par du matériel informatique spécifique. **VERBATIM NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, CONSÉCUTIF OU DOMMAGE-INTÉRÊT PARTICULIER, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, OU POUR INOBESERVATION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.** La présente garantie vous confère des droits reconnus par la loi et il se peut que vous ayez, en outre, d'autres droits pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre. Certains états ou provinces ne permettent pas l'imposition de limites sur les dommages consécutifs, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à vous.

**Remarque** : Verbatim Americas, LLC peut à tout moment modifier le contenu de ce manuel de l'utilisateur sans préavis.



Store 'n' Go®  
**USB Flash Drive**  
**Guía rápida**



**Español**

# Memoria USB Store 'n' Go® de Verbatim

## Guía rápida

Las memorias USB Store 'n' Go de Verbatim son una forma conveniente de almacenar, compartir y transportar datos, fotos, música y videoclips. Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usar Store 'n' Go.

### Cómo empezar (sólo para sistemas operativos Windows 2000, XP y VISTA):

Conecte el dispositivo a un puerto USB. Windows reconocerá automáticamente una nueva unidad extraíble. Haga clic en Mi PC y localice la nueva unidad extraíble. De esta manera podrá usar ya Store 'n' Go como cualquier otra unidad de disco para guardar, copiar, mover o borrar archivos. **Nota:** Se recomienda copiar el manual y los archivos del programa V-Safe 100 desde la unidad extraíble al escritorio de la PC para futuras referencias. Si desea, puede borrar estos archivos de la unidad para maximizar el espacio de almacenamiento. Estos archivos también se pueden descargar de [www.verbatim.com](http://www.verbatim.com).

### Para extraer Store 'n' Go:

Haga clic con el botón izquierdo en el icono de "Retirar hardware con seguridad" en la barra del sistema en la esquina inferior derecha. Haga clic en el dispositivo que desea extraer. Cuando aparezca la pantalla de "Retirar hardware con seguridad", puede entonces retirar Store 'n' Go de forma segura. Si recibe un mensaje que indica que el dispositivo no se puede extraer en ese momento, por favor cierre archivos o aplicaciones del dispositivo que pudieran estar abiertos e intente de nuevo. Cuando el LED parpadea rápidamente se está accediendo al dispositivo. **Nota:** Extraer Store 'n' Go mientras el indicador de estado LED esté parpadeando rápidamente, puede causar que se corrompan o se pierdan datos.

### Cómo empezar con sistemas Mac OS 9.0 o superiores:

El sistema reconocerá automáticamente Store 'n' Go. Inserte la unidad y haga clic en el icono de unidad "Sin título". Para retirar Store 'n' Go: Arrastre el icono de Store 'n' Go a la papelera y luego retírelo una vez confirmado que el indicador LED parpadea lentamente o está apagado.

### Cómo empezar con Linux Kernel Versión 2.6.x o superiores:

Al insertarlo, el sistema reconocerá automáticamente Store 'n' Go. Probado en las versiones de Linux Red Hat, Suse y Turbo.

### Uso de la aplicación de seguridad V-Safe 100 (sólo para sistemas operativos Windows 2000, XP y VISTA):

La aplicación de seguridad V-Safe 100 le permite establecer una contraseña para asegurar datos sensibles contra el acceso sin autorización. Requiere privilegios administrativos.

Para comodidad del usuario, se ha precargado la aplicación de seguridad V-Safe 100 al Store 'n' Go. Localice el archivo "V-Safe 100.exe" en la unidad y haga doble clic en él para ejecutarlo. Siga las indicaciones mostradas en la pantalla para establecer la contraseña y la pista para recordar la contraseña y seleccione el tamaño de la zona de privacidad. **Nota: El formateo o redimensionamiento de la zona de privacidad en Store 'n' Go borra todos los datos. Copie los archivos que no quiera que se borren a otra unidad antes de formatear o redimensionar la partición de privacidad.** Ingrese la contraseña para tener acceso a la zona de privacidad. Para salir, haga doble clic en el icono de "Salir de Zona de Privacidad" colocado en Store 'n' Go. Para ingresar otra vez, haga doble clic en el icono V-Safe colocado en Store 'n' Go. Por favor, mantenga la contraseña en un lugar seguro.

### Para acelerar el desempeño del sistema (sólo para sistema operativo VISTA):

Inserte la unidad USB, seleccione "Acelerar mi sistema" en el menú de la pantalla y seleccione el tamaño del caché ReadyBoost.



## Para inhabilitar ReadyBoost:

En "Mi PC", haga clic en "Letra de la unidad", seleccione propiedades, luego seleccione la pestaña ReadyBoost; finalmente seleccione "No usar este dispositivo".

## Indicador de estado LED:

El indicador de estado LED de Store 'n' Go' proporciona la siguiente información:

LED de parpadeo lento: Dispositivo conectado y listo para usarse.

LED en parpadeo: Dispositivo en uso. (Se está teniendo acceso a o transfiriendo datos).

**Nota:** No extraiga el dispositivo mientras el LED esté parpadeando, ya que se pueden corromper o perder los datos.

LED apagado: El dispositivo se encuentra en modo de suspensión para bajo consumo

## Cómo transportar Store 'n' Go:

Ponga Store 'n' Go en su bolsillo, bolso o en el llavero, o sujételo a un cordón. Evite las temperaturas extremas, golpes y humedad. Si Store 'n' Go se ve accidentalmente expuesto al agua, deje que se seque por completo antes de volver a usarlo.

## Especificaciones:

<b>Interfaz:</b>	USB 2.0 (también compatible con puertos USB 1.1)
<b>Suministro de energía:</b>	Bus USB (no se requiere de energía eléctrica externa)
<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	0°C a 60°C
<b>Temperatura de almacenamiento:</b>	-20°C a 70°C
<b>Ambiente:</b>	Humedad relativa: 5% a 90%
<b>Altitud:</b>	Funcionamiento: 6.096 m (20.000 pies)
<b>Almacenamiento:</b>	12.192 m (40.000 pies)
<b>Vibración:</b>	5G RMS, 10 a 2.000 Hz, 0,5 oct/min de tasa de barrido
<b>Golpes:</b>	No operativo 55G, 11ms, medio seno
<b>Certificaciones:</b>	FCC, CE, VCCI, WHQL

## Nota:

Es importante mantener una copia de respaldo de todo dato esencial por seguridad contra la pérdida o mal funcionamiento del dispositivo.

## VERBATIM GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Verbatim Americas, LLC garantiza que este producto está libre de defectos en el material y en la ejecución. Si este producto se encontrase defectuoso, será substituido sin costos para usted. Usted puede devolverlo con su recibo original de la compra en el lugar donde lo adquirió o contactándose con Verbatim. En los Estados Unidos y en Canadá, llame al 800-538-8589. En México llame al (55)55-284642. En Argentina llame (+54) 114943-3336. El reemplazo del producto es su único recurso bajo esta garantía, y esta garantía no se aplica al desgaste normal o al daño resultante del uso anormal, erróneo, de abuso, de negligencia, de accidente, o a ninguna incompatibilidad o mal desempeño debido al software o al hardware específico usado en su computadora. **VERBATIM NO SERA RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE DOCUMENTOS O DAÑOS FORTUITOS, CONSECUENTES O ESPECIALES, COMO SEAN QUE HAYAN SIDO CAUSADOS, O POR LA VIOLACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varíen de estado a estado. Algunos estados no permiten límites en daños consecuentes, por lo tanto éstas limitaciones podrían no aplicarse a usted.

**Nota:** Verbatim Americas, LLC puede en cualquier momento modificar el contenido de esta guía de usuario sin previo aviso.



Store 'n' Go<sup>®</sup>  
**Flash Drive USB**  
**Guia Rápido**



**Português**

# Flash Drive USB Store 'n' Go® Verbatim

# Guia Rápido

O Flash Drive USB Verbatim Store 'n' Go é uma maneira prática de armazenar, compartilhar e transportar seus arquivos de dados, fotos, músicas e vídeos. Por favor, leia atentamente as instruções a seguir antes de usar o seu Store 'n' Go.

## Iniciando (Somente sistemas operacionais Windows 2000, XP e VISTA):

Conecte o dispositivo em uma porta USB. O Windows irá automaticamente reconhecer um novo drive removível. Clique em Meu Computador e localize o novo drive removível. Agora você pode usar seu Store 'n' Go como se fosse um outro drive do computador para armazenar, copiar, mover ou excluir arquivos. **Nota:** Recomendamos copiar o manual V-Safe 100 e os programas de arquivo do drive removível para seu PC para consulta futura. Você pode excluir esses arquivos do drive se desejar aumentar seu espaço de armazenamento. Esses arquivos também podem ser baixados em [www.verbatim.com](http://www.verbatim.com).

## Para remover o Store 'n' Go:

Clique com o botão direito no ícone "Remover dispositivo com segurança" na bandeja do sistema no canto inferior direito. Clique no dispositivo que deseja remover. Quando a tela "O dispositivo pode ser removido com segurança" aparecer, você poderá remover com segurança o seu Store 'n' Go. Se você receber uma mensagem indicando que o dispositivo não pode ser removido agora, por favor, feche qualquer arquivo ou aplicativo que possa estar aberto no dispositivo e tente novamente. Um LED piscará rapidamente indicando que o dispositivo está sendo acessado. **Nota:** Se remover o seu Store 'n' Go enquanto o LED indicador de status estiver piscando rapidamente seus dados poderão ficar corrompidos ou se perderem.

## Iniciando em sistemas Mac OS 9.0 ou superiores:

O Store 'n' Go será automaticamente reconhecido pelo sistema. Insira o drive e clique no ícone de drive "Untitled" (Sem nome). Para remover o Store 'n' Go: Arraste o ícone Store 'n' Go até a lixeira e em seguida remova o Store 'n' Go, após confirmar se o indicador LED está piscando lentamente ou se está apagado.

## Iniciando em Linux Kernel Version 2.6.x ou superior:

Seu Store 'n' Go será automaticamente reconhecido depois da colocação. Testado nas versões Red Hat, Suse e Turbo Linux.

## Usando o aplicativo de segurança V-Safe 100

### (Somente sistemas operacionais Windows 2000, XP e VISTA):

O aplicativo de segurança V-Safe 100 permite que você defina uma senha para evitar o acesso não autorizado aos seus dados. Exige permissão de administrador.

O aplicativo de segurança V-Safe 100 já vem instalado em seu Store 'n' Go para sua conveniência. Localize o arquivo "V-Safe 100.exe" no drive e clique duas vezes para executá-lo. Siga as instruções da tela para definir sua senha, sugestão da senha e selecione o tamanho da sua área de privacidade. **Nota: Ao formatar ou redimensionar a área de privacidade do seu Store 'n' Go todos os dados serão apagados. Copie os arquivos que você não deseja apagar para um outro drive antes de formatar ou redimensionar sua partição de privacidade. Digite a sua senha para ter acesso à área de privacidade.** Para sair, clique duas vezes no ícone "Logout Privacy Zone" (Sair da Área de Privacidade) do seu Store 'n' Go. Para entrar novamente, clique duas vezes no ícone "V-Safe" localizado em seu Store 'n' Go. Por favor, mantenha a sua senha em um local seguro por medida de segurança.

## Para acelerar o desempenho do sistema (somente sistema operacional VISTA):

Coloque o drive USB, selecione "Speed up my system" (Acelerar meu sistema) na tela de menu e selecione o tamanho do cache de ReadyBoost.

## Para desativar o ReadyBoost:

Em "Meu Computador", clique com o botão direito em "Drive Letter" (Letra do Drive), selecione propriedades, selecione a guia ReadyBoost e selecione "Não utilizar este dispositivo".

## LED indicador de status:

O LED indicador de status do Store 'n' Go fornece as seguintes informações:

LED piscando lentamente: Dispositivo conectado e pronto para ser usado.

LED piscando: Dispositivo em uso. (Dados sendo acessados ou transferidos).

**Nota:** Não remova o dispositivo enquanto o LED estiver piscando, os dados poderão se corromper ou se perder.

LED apagado: O dispositivo está no modo suspenso com baixa energia

## Transportando seu Store 'n' Go:

Você pode colocar seu Store 'n' Go em seu bolso, sua bolsa ou chaveiro, ou ainda prendê-lo em um cordão. Evite temperaturas extremas, impactos e umidade. Se o seu Store 'n' Go for acidentalmente exposto à água, deixe que seque completamente antes de usar.

## Especificações:

<b>Interface:</b>	USB 2.0 (também compatível com portas USB 1.1)
<b>Fonte de Energia:</b>	Energia de barramento USB (Não é necessária fonte de energia externa)
<b>Temperatura de Operação:</b>	0 graus C a 60 graus C
<b>Temperatura de Armazenagem:</b>	-20 graus C a 70 graus C
<b>Ambiente:</b>	Umidade relativa: 5% a 90% UR
<b>Altitude:</b>	Operação: 6.096 m (20.000 pés)
<b>Armazenagem:</b>	12.192 m (40.000 pés)
<b>Vibração:</b>	5G MQP, 10 a 2.000Hz, 0,5 Oct/min de taxa de varredura
<b>Impacto:</b>	Não operando 55G, 11ms com meio seno
<b>Certificações:</b>	FCC, CE, VCCI, WHQL

## Nota:

É importante manter uma cópia de backup de dados importantes, como segurança, em caso de perda do dispositivo ou qualquer outro problema.

## VERBATIM GARANTIA POR VIDA LIMITADA

Verbatim Americas, LLC autoriza este produto de estar livre dos defeitos no material e no execução. Se este produto for encontrado defeituoso, será substituído em nenhum custo a você. Você pode retorná-lo com seu recibo original o lugar da compra ou pôr-se em contato com Verbatim. Nos Estados Unidos e Canadá, chama 800-538-8589. A substituição deste produto é seu único recurso sob esta garantia, e esta garantia não se aplica ao desgaste normal ou aos danos resultando do uso anormal, do uso impróprio, do abuso, da negligência ou do acidente, ou a nenhum incompatibilidade ou mal desempenho devido ao software ou à hardware específico de computador usado. **VERBATIM NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PARA A PERDA DOS DADOS OU OS DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU DANOS ESPECIAIS, CAUSADA DE QUALQUER MODO, OU INADIMPLÊNCIA DE NENHUMAS GARANTIAS IMPLICADAS, INCLUSIVE O COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA UMA FINALIDADE PARTICULAR.** Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos e você pode também ter outros direitos que variam do estado ao estado. Determinados estados não permitem limites nos danos consequenciais, assim que estas limitações não podem aplicar-se lhe.

**Nota:** A Verbatim Americas, LLC pode a qualquer momento revisar o conteúdo deste guia do usuário sem prévio aviso.